










































# Desinfektionsplan für Alten- und Pflegeheime/Sozialstationen

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?			Wie? Häufigkeit
		Präparat / Produkt	Konz. /	EWZ	
 <b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Nach pflegerischen und vor therapeutischen Maßnahmen. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen!	<b>Sterillium®</b> - einreiben -	gebr.-fertig	30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibungsmethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.
 <b>Spezieller Hautschutz</b>	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	<b>Baktolan® protect</b> - einreiben -	gebr.-fertig		Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 <b>Händereinigung</b>	Nach Toilettenbesuch, Naseputzen. Bei Verschmutzung.	<b>Baktolin®</b> - waschen -	gebr.-fertig		Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 <b>Händepflege</b>	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	<b>Baktolan®</b> - einreiben -	gebr.-fertig		Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 <b>Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen</b>	Bei jedem Flaschenwechsel.	<b>Warmes Wasser</b>			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmal Tuch abwischen und durchspülen.
 <b>Aufbereitung des Spendergehäuses</b>	Bei jedem Flaschenwechsel.	<b>Bacillol® AF</b> - wischen/sprühen -	gebr.-fertig	5 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmal Tuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
 <b>Hautantiseptik</b>	Vor Blutentnahmen, Punktionen und Injektionen an talgdrüsenarmer Haut	<b>Cutasept® F</b> <b>Cutasept® med F</b> - sprühen/wischen -	gebr.-fertig	mind. 1 Min.	Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.
	Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen an talgdrüsenarmer Haut.	<b>Cutasept® F</b> - sprühen/wischen -	gebr.-fertig	mind. 10 Min.	Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.
	Vor allen Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut.	<b>Cutasept® med F</b> - sprühen/wischen -	gebr.-fertig	mind. 2,5 Min.	Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.
 <b>Körperpflege</b>	Nach Anordnung des Arztes.	<b>Baktolan®</b> - einreiben -	gebr.-fertig		Bewohnerkörperpflege.
 <b>Körperreinigung</b>	Bei Bedarf.	<b>Baktolin®</b> <b>Baktolan® bath oil &amp; shower oil</b> - waschen -	gebr.-fertig		Waschlotion dem Bade- bzw. Waschwasser zugeben. Bewohner nach dem allgemeinen Pflegestandard waschen. Nach der Waschung Haut mit klarem Wasser abspülen.
	<b>antimikrobiell bei MRSA, ORSA, VRE etc.</b>	<b>Stellisept® med</b> - waschen -			
 <b>Unterstützung der Dekubitusprophylaxe und Pneumonieprophylaxe</b>	Täglich und bei Bedarf.	<b>Baktolan® vital</b>	gebr.-fertig		Betreffende Körperpartien, besonders bei immobilen Bewohner, einreiben oder einmassieren. Mittel zieht vollständig ein, ohne Fettfilm zu hinterlassen
					Rücken im Bereich der Lunge einreiben oder einmassieren.
 <b>Instrumente inkl. Schläuche</b>	Unmittelbar nach Gebrauch.	<b>Bodex® forte/</b> <b>Bomix® plus</b> <b>Korsolex® extra</b> - einlegen -	1,0 % 2,0 % 1,5 %	5 Min. 5 Min. 1 Std.	Reinigen und Desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren. Lösung mind. 1 x täglich erneuern.
 <b>Blutdruckmanschetten /Stethoskope</b>		<b>Bacillol® AF</b> - wischen/sprühen -	gebr.-fertig	5 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmal Tuch die Flächen abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
 <b>Fieberthermometer</b>	Nach Benutzung. Bei Bewohnerwechsel.	<b>Bacillol® AF</b> - wischen/sprühen -	gebr.-fertig	5 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmal Tuch die Flächen abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen.
 <b>Arbeitsflächen Verbandwagen</b>	1 x wöchentlich und nach Kontamination.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung.	<b>Reinigungsmittel Dismofix® G</b>	0,25 %		Feucht abwischen.
 <b>Bett Matratze Nachttische</b>	Nach Kontamination. Nach jedem Bewohnerwechsel.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung.	<b>Reinigungsmittel Dismofix® G</b>	0,25 %		Feucht abwischen.
 <b>Fläche allgemein</b>	Nach Kontamination. Nach jedem Bewohnerwechsel.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Desinfektion und Reinigung nur mit ordnungsgemäß aufbereiteten Putzutensilien durchführen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung.	<b>Reinigungsmittel Dismofix® G</b>	0,25 %		
 <b>Küche Stationskühlschränke, Inventar, Fläche</b>	Nach Abtauen. Bei Bedarf.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std. (DVG)	Der Kühlschrank ist innen von oben nach unten desinfizierend zu reinigen. Gleichmäßig benetzen. Nach EWZ mit Trinkwasser nachwischen.
 <b>Waschschüsseln Nierenschalen</b>	Nach jeder Benutzung.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std.	Mit Desinfektionslösung gründlich von außen und innen wischen. Nach EWZ abspülen und trocknen.
 <b>Badewannen Waschbecken Hubbadewanne</b>	Nach jeder Benutzung.	<b>Mikrobac® forte</b> - scheuern/wischen -	2,0 %	3 Min.	Desinfizierend reinigen. Gut nachspülen.
 <b>Toiletten Abfalleimer</b>	Täglich. Nach Kontamination.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std.	Desinfizierend reinigen. Gleichmäßig benetzen. Ordnungsgemäß zubereitete Lösung verwenden. Nicht nachtrocknen.
 <b>Steckbecken Urinflaschen</b>	Nach Gebrauch.	Manuelle Aufb.: <b>Mikrobac® forte</b> Maschinelle thermische Aufb.: <b>Dismoclean® 41 STS/ Dismoclean® 42 alka</b>	0,5 % 1,0 ml/l	1 Std.	Oberflächen mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abwischen. Nach EWZ abspülen und trocknen. Nach dem Entleeren werden die Materialien im Automat platziert und der Spülgang wird gestartet.



# Desinfektionsplan für Alten- und Pflegeheime/Sozialstationen

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?		Wie? Häufigkeit
		Präparat / Produkt	Konz. / EWZ	
 <b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Nach pflegerischen und vor therapeutischen Maßnahmen. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen!			Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibungsmethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.
 <b>Spezieller Hautschutz</b>	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!			Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 <b>Händereinigung</b>	Nach Toilettenbesuch, Naseputzen. Bei Verschmutzung.			Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 <b>Händepflege</b>	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.			Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 <b>Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen</b>	Bei jedem Flaschenwechsel.			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.
	<b>Aufbereitung des Spendergehäuses</b>	Bei jedem Flaschenwechsel.		Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
 <b>Hautantiseptik</b>	Vor Blutentnahmen, Punktionen und Injektionen an talgdrüsenarmer Haut			Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.
	Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen an talgdrüsenarmer Haut.			
	Vor allen Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut.			Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.
 <b>Körperpflege</b>	Nach Anordnung des Arztes.			Bewohnerkörperpflege.
 <b>Körperreinigung</b>	Bei Bedarf.			Waschlotion dem Bade- bzw. Waschwasser zugeben. Bewohner nach dem allgemeinen Pflegestandard waschen. Nach der Waschung Haut mit klarem Wasser abspülen.
	<b>antimikrobiell bei MRSA, ORSA, VRE etc.</b>			
 <b>Unterstützung der Dekubitusprophylaxe und Pneumonieprophylaxe</b>	Täglich und bei Bedarf.			Betreffende Körperpartien, besonders bei immobilen Bewohner, einreiben oder einmassieren. Mittel zieht vollständig ein, ohne Fettfilm zu hinterlassen
				Rücken im Bereich der Lunge einreiben oder einmassieren.
 <b>Instrumente inkl. Schläuche</b>	Unmittelbar nach Gebrauch.			Reinigen und Desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren. Lösung mind. 1 x täglich erneuern.
 <b>Blutdruckmanschetten /Stethoskope</b>				Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch die Flächen abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
 <b>Fieberthermometer</b>	Nach Benutzung. Bei Bewohnerwechsel.			Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch die Flächen abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen.
 <b>Arbeitsflächen Verbandwagen</b>	1 x wöchentlich und nach Kontamination.			Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung.			Feucht abwischen.
 <b>Bett Matratze Nachttische</b>	Nach Kontamination. Nach jedem Bewohnerwechsel.			Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung.			Feucht abwischen.
 <b>Fläche allgemein</b>	Nach Kontamination. Nach jedem Bewohnerwechsel.			Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Desinfektion und Reinigung nur mit ordnungsgemäß aufbereiteten Putzutensilien durchführen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung.			
 <b>Küche Stationskühlschränke, Inventar, Fläche</b>	Nach Abtauen. Bei Bedarf.			Der Kühlschrank ist innen von oben nach unten desinfizierend zu reinigen. Gleichmäßig benetzen. Nach EWZ mit Trinkwasser nachwischen.
 <b>Waschschüsseln Nierenschalen</b>	Nach jeder Benutzung.			Mit Desinfektionslösung gründlich von außen und innen wischen. Nach EWZ abspülen und trocknen.
 <b>Badewannen Waschbecken Hubbadewanne</b>	Nach jeder Benutzung.			Desinfizierend reinigen. Gut nachspülen.
 <b>Toiletten Abfalleimer</b>	Täglich. Nach Kontamination.			Desinfizierend reinigen. Gleichmäßig benetzen. Ordnungsgemäß zubereitete Lösung verwenden. Nicht nachtrocknen.
 <b>Steckbecken Urinflaschen</b>	Nach Gebrauch.			Oberflächen mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abwischen. Nach EWZ abspülen und trocknen. Nach dem Entleeren werden die Materialien im Automat platziert und der Spülgang wird gestartet.